


DZIECIĘCE AUTO NA AKUMULATOR JH-101




INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

Nie wyrzucaj tej instrukcji - zawiera ważne informacje.
Auto przeznaczone jest dla dzieci powyżej 3 roku życia.


Specyfikacja pojazdu:

	Wersja z 2 silnikami	Wersja z 4 silnikami
Akumulator	12V7Ah / 12V10Ah	12V10Ah / 12V14 Ah
Silniki	2*12V12000RPM lub 2*12V10000RPM	4*12V12000RPM lub 4*12V10000RPM
Silnik skrętu	12V6600RPM	12V6600RPM
Ładowarka	DC12V1000mA	DC12V1000mA
Max. obciążenie	60 kg	60 kg
Czas działania	Do 1 godziny	Do 1 godziny
Prędkość	3-3,5 km/h	3,5-4 km/h
Wiek dziecka	37-95 miesięcy	37-95 miesięcy
Zasięg pilota	10-20 metrów	10-20 metrów
Baterie pilota	2*1,5V AAA	2*1,5V AAA
Wymiary auta	162*81*82 cm	162*81*82 cm
Waga pojazdu	35 kg	38,1 kg
Waga z opakowaniem	44 kg	47,1 kg




Nazwa	Szt	Nazwa	Szt
1. Korpus pojazdu	1	2. Przedni zderzak	1
3. Silnik	2 lub 4	4. Koło	4
5. Kołpak	4	6. Zaślepka koła	4
7. Prawy reflektor	1	8. Lewy reflektor	1
9. Przednia szyba	1	10. Oparcie	1
11. Siedzisko	2	12. Łopatką	1
13. Koło zapasowe	1	14. Daszek (opcj.)	1
15. Drażek flagi	1	16. Drażek kierowniczy	1
17. Lusterka	2	18. Kierownica	1
19. Ozdoba zderzaka	1		

Instrukcja montażu:




Montaż przedniego zderzaka i wsporników:

Umieść wsporniki na miejscach oznaczonych prostokątami. Przykręć je za pomocą śrubek. Wepnij przedni zderzak z przodu pojazdu, przykręć za pomocą śrubek. Przykręć stelaż z przodu pojazdu za pomocą śrubek.




Montaż tylnego wspornika:

Wyrównaj ze sobą otwory we wsporniku i amortyzatorach. Połącz je za pomocą śrubek.



Montaż kół:

Natóż na tylną oś silnik, koło i kołpak, następnie natóż na oś podkładkę, nakręć na oś nakrętkę M10. Natóż na koło zaślepkę. Proces powtórz dla wszystkich kół.




Montaż kierownicy i fotela:


Natóż kierownicę na drążek kierowniczy. Przez otwór w kierownicy przetóż śrubkę, natóż na jej końcówkę nakrętkę M5.

Natóż siedziska na odpowiednie miejsce w korpusie pojazdu. Przykręć je za pomocą 10 śrubek M4*12.


Natóż oparcia siedziska na odpowiednie miejsca w pojeździe. Wepnij je do momentu zablokowania.




Montaż przedniej szyby, reflektorów i lusterek:
Wepnij w odpowiednie miejsca prawe i lewe lusterka oraz reflektory.
Wepnij przednią szybę na odpowiednie miejsce w sposób przedstawiony na rysunku. Przykręć przednią szybę za pomocą nakrętki.



Montaż koła zapasowego, drążka flagi oraz ozdób tylnego zderzaka:
Nałóż tylne koło na korpus ruchem ku dołowi. Wepnij drążek w odpowiednie miejsce z tyłu pojazdu. Zamontuj ozdoby zderzaka w tylnej części pojazdu.



Ładowanie pojazdu:
Gniazdo ładowania znajduje się na akumulatorze pod maską pojazdu.




Parowanie pilota:

1. Wyłącz zasilanie pojazdu. Przytrzymaj przycisk parowania przez 3 sekundy.
2. Znacznik prędkości zamigocze - puść przycisk parowania.
3. Uruchom zasilanie pojazdu - znacznik prędkości zapali się stałym światłem - parowanie zakończone poprawnie.


Funkcje pilota:

1. Do przodu - uruchamia napęd do przodu.
2. Do tyłu - uruchamia napęd do tyłu.
3. Wybór prędkości - pozwala na wybór jednej z 3 prędkości poruszania się pojazdu (wyłącznie do przodu).
4. Znacznik prędkości - informuje o obecnie wybranej prędkości.
5. Hamulec - naciśnięcie powoduje zatrzymanie się pojazdu.
6. W prawo / W lewo - wybór kierunku jazdy.
7. Parowanie - przycisk uruchamiający parowanie.



Poluzuj śrubkę

Włóż dwie baterie AAA 1.5V



- Włącznik - odpowiada za uruchamianie zasilania.
- Włącznik świateł - uruchamia oświetlenie.
- Klakson - naciśnięcie uruchamia dźwięki.
- Przetącnik szybko/wolno - umożliwia przetączanie pomiędzy dwoma prędkościami poruszania się pojazdu.
- Przetącnik przód/stop/tył - umożliwia przetączanie pomiędzy jazdą do przodu, postojem oraz jazdą do tyłu. UWAGA! Zmiany kierunku jazdy należy dokonywać tylko w trakcie postoju!

Uwagi na temat użytkowania:

1. Podczas użytkowania niezbędna jest opieka osoby dorosłej.
2. Podczas użytkowania należy korzystać z kasku.
3. Nie należy używać pojazdu na czynnej drodze.
4. Nie należy używać pojazdu na śliskiej powierzchni.
5. Pojazd powinien być używany na gładkiej powierzchni.
6. Nie używaj pojazdu na zewnątrz podczas deszczu.
7. Upewnij się, że pojazd się zatrzymał przed zmianą kierunku poruszania się.
8. Nie pozwalaj dziecku na zabawę ładowarką lub akumulatorem!
9. Pojazd należy czyścić wyłącznie suchym materiałem.
10. Przestrzegaj limitów wagi oraz wieku użytkownika.
11. Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji części pojazdu.
12. Przed użytkowaniem poinstruuj dziecko o tym, w jaki sposób działa pojazd.
13. Podczas przerwy w użytkowaniu pojazdu zmień pozycję włącznika na OFF.
14. Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że fotel jest odpowiednio założony i przykręcony.
15. Regularnie sprawdzaj stan przewodów i elektroniki.
16. Ładowanie powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osobę dorosłą.
17. Przed jazdą upewnij się, że pojazd jest sprawny.

Uwagi na temat ładowania pojazdu:

- Przed pierwszym użyciem ładuj pojazd do pełna.
- Pojazd należy ładować przez 8-12 godzin, nie należy przekraczać maksymalnego czasu ładowania.
- Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii
- Nie można dopuścić do bezpośredniego zetknięcia ze sobą przewodów.
- Należy korzystać wyłącznie z akumulatora i ładowarki dołączonych do zestawu.
- Nie należy modyfikować elektronicznych elementów zestawu - grozi pożarem!
- Nie można dopuścić do kontaktu elektronicznych elementów zestawu z wodą i innymi płynami.
- Nie można ładować pojazdu w pobliżu źródła ciepła oraz materiałów łatwopalnych.
- Nie można unosić akumulatora trzymając za przewody!
- Nie rozmontowuj baterii, zawiera kwas!
- Nie rozmontowuj ładowarki, grozi porażeniem!
- Nie upuszczaj baterii, grozi jej uszkodzeniem lub obrażeniami części ciała, na którą spadnie.
- Przed rozpoczęciem ładowania sprawdź, czy akumulator i ładowarka są sprawne. NIE ŁADUJ urządzenia, jeśli elektroniczne części pojazdu są uszkodzone!
- Podczas dłuższej przerwy w użytkowaniu pojazdu należy ładować akumulator co najmniej raz na miesiąc.



IMPORTER

F.H. LEAN

ul. Oświatowa 44
42-400 Zawiercie

POLSKA

WWW.LEANTOYS.PL

tel. [+48] 884-877-700

www.lean toys.pl

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem
importera.

